

BRUKSANVISNING AIRMAX 2200 TØRKER



**VIKTIG:
LES HELE BRUKSANVISNINGEN OG SIKKERHETSOPPLYSNINGENE FØR DU
BRUKER PRODUKTET!!**

Ta vare på denne bruksanvisningen for senere oppslag.

VIKTIGE SIKKERHETSOPPLYSNINGER:

**ADVARSEL: VIKTIGE OPPLYSNINGER SOM MÅ LESES FØR DU BRUKER
PRODUKTET!!**

Ved bruk av elektriske apparater, spesielt når barn eller kjæledyr er til stede, bør alltid grunnleggende sikkerhetsrutiner følges for å unngå risiko for brann, elektriske sjokk eller personskader. Vær særlig oppmerksom på følgende:

START IKKE FØNEREN UTEN AT DU FØRST HOLDER I BLÅSESLANGEN, da lufttrykket fra føneren kan få slangen til å slå raskt fra side til side og forårsake skade.

01. **Ikke la produktet ELLER dyret være ubevoktet når produktet er startet.**
02. Trekk ut stikkkontakten når apparatet ikke er i bruk.
03. Unngå bruk av skjøteledning
04. Trekk ikke i ledningen for å dra ut kontakten.
05. Utsett ikke apparatet for regn eller vann.
06. Ikke bruk eller oppbevar apparatet slik at det kan falle eller bli trukket ned i balje eller kar fylt med vann. Dersom apparatet faller i vannet, **TREKK UT KONTAKTEN!** Ikke ta ned i vannet!
07. Trekk ut stikkkontakten før service eller reparasjon av apparatet
08. Ikke putt gjenstander inn i apparatets åpninger.
09. Hold løse klær, smykker og hår vekk fra apparatets åpninger.
10. Ikke blås direkte i ører eller øyne på dyrene.
11. Ikke bruk apparatet dersom ledningen eller støpselet er skadet, har falt ned eller blitt utsatt for regn eller vann. Lever apparatet til selgeren eller et autorisert verksted for service.
12. Denne føneren og alle fønerer av denne typen, produserer meget varm luft og skal ikke brukes som burtørkere. For burtørking er modellen CHALLENGAIR 560 best egnet
13. Dette apparatet er kun beregnet for bruk på dyr.
14. Bør kun brukes av voksne personer. Vær forsiktig ved bruk med barn i nærheten.
15. Ikke koble til utstyr som ikke er anbefalt av Double K Industries.
16. Bruk ikke uten at luftfiltrene er på plass. Hold filtrene rene, da skitne filtre begrenser luftinntaket og kan skade motoren eller forårsake overoppheting.
17. Plugges kun i jodet stikkontakt. Kontroller at strømuttaket er dimensjonert med riktig sikring for apparatets Ampereopptak. (10 A).
18. Ikke bruk apparatet til annet enn det er konstruert for.
19. Ikke forsøk å utføre service eller reparasjoner som ikke er nevnt i servicemanualen.

20. Ombygginger eller modifikasjoner av apparatet må ikke forekomme. Ikke bruk apparatet dersom noen deler eller brytere er skadet. Send apparatet til selgeren eller autorisert verksted for service.
21. Ved reparasjoner må kun originaldeler fra Double K Industries benyttes.

Gratulerer!

Du har nå kjøpt **Double K CHALLENGAIR AIRMAX** føner, som produserer varm høyhastighetsluft under trykk, som gjør pelsstellet enklere og raskere. Den nye føneren din er bygget for lang og pålitelig bruk.

Vennligst les hele denne bruksanvisningen før du bruker føneren og ta vare på bruksanvisningen i tilfelle du trenger å slå opp i den senere.

Et garantikort ligger i forpakningen. For at din 2 års garanti skal bli gyldig, må du fylle ut dette kortet og sende det til selgeren eller til *Double K Industries* innen 30 dager fra du kjøpte føneren.

Din 2 års garanti vil da gjelde for materialdefekter og produksjonskvalitet, unntatt for kullbørster og luftfiltre, som er slidedeler. (Garantikortet inneholder alle relevante opplysninger om garantien). Ta også vare på din kjøpekvittering som dokumentasjon på kjøpetidspunktet.

Din *Challengair AIRMAX* drives av en elektrisk motor med to kullbørster. Det er viktig at børstene blir skiftet når de er slitt for å unngå skade på motoren. (Kullbørster er slidedeler og omfattes ikke av garantien). Vi forslår at børstene kontrolleres etter ca 500 timers bruk. Se eget avsnitt for hvordan børstene skal skiftes.

EN NOTIS OM VARME: Din *Challengair AIRMAX* har ikke noe varmeelement. Den produserer varme ved hjelp av et gjennomstrømningssystem i motoren. Det betyr at all luften blåses gjennom motoren og varmes opp av den varmen som motoren produserer. Samtidig fungerer dette som en avkjøling for motoren. Dette betyr mindre strømforbruk og større tørkeeffekt, samtidig som tørkeren oppnår maksimal tørkeeffekt etter kun 2-4 minutters bruk. Romtemperaturen er også medvirkende til øket temperatur på luften.

MONTERING:

Montere slangen på tørkeren: Tørkeren har et svart slangeadapter med slangeklemme. Press slangeadapteret inn på tørkeren og skru slangeklemmen godt til med en skrutrekker.

Ta slangen av adapteret: Vri slangen med urviserne for å skru den av.

TILBEHØR:

Tørkeren leveres med 1 slange og 3 munnstykker. For å sette på et munnstykke, skrues dette på slangen mot urviserne.

BRUK – Strømbrytere:

1. **Standard hastighet / Standard varme:** Skru på en bryter
2. **Høy hastighet / Høy varme:** Skru på begge bryterne

VEDLIKEHOLD:


RENGJØRING AV FILTER: Både det utvendige og det innvendige filteret må holdes rene. Dersom filteret blir dekket av hår og/eller urenheter, vil luftstrømmen reduseres og motoren kan overopphetes. Bruk aldri tørkeren uten at begge filterene er på plass!

Rengjør det utvendige filteret daglig med støvsuger eller ved å riste ut urenheter. Om nødvendig, kan filteret skylles i vann, men det må tørke helt før det monteres igjen.

Rengjøring av det innvendige filteret:

1. Trekk ut stikkkontakten
2. Dra av det burgunderfargede bakdekselet på tørkeren. Det er ikke skrudd fast, men kun presset på.
3. Ta av filterplaten inne i tørkeren ved å trekke denne rett opp.
4. Rengjør filteret med en støvsuger eller vaske det forsiktig i lunkent vann. Rist av vannet og la det tørke helt før montering.
5. Sett filterplaten tilbake på plass inne i tørkeren.
6. Skyv på plass det burgunderfargede bakdekselet.

KULLBØRSTER: Din *Challengair AIRMAX* tørker er utstyrt med to kullbørster. Kullbørstene bør kontrolleres for slitasje etter ca 500 timers bruk. Dersom kullbørstene er slitt ned slik at det ikke er igjen mer enn ca. 7,5 mm, skal de byttes for å unngå skade på motoren. Bruk kun originale kullbørster, som du bestiller hos din leverandør. Husk å si i fra du skal ha kullbørster til en AIRMAX, da det er forskjellige kullbørster til forskjellige modeller.



Kontroll / bytte av kullbørster:

1. Trekk ut stikkkontakten.
2. Dra av det burgunderfargede bakdekselet på tørkeren. Det er ikke skrudd fast, men kun presset på.
3. Skru av de fire blindmutterne som er lokalisert på forsiden av tørkeren.
4. Trekk ut hele motoren fra plashuset.
5. Se figurene 1 og 2 som illustrerer hvordan kullbørstene er montert.

Fremre motor:

- A. Løsne de to skruene som holder

kullbørsten på plass. Ta ut kullbørsten for kontroll og bytt den eventuelt med en ny. OBS, VIKTIG: På undersiden av kullbørsten er det en liten tapp som MÅ passe ned i et spor for riktig montering.

- B. Trekk til skruene som holder kullbørsten på plass
- C. Gjenta prosedyren på den andre kullbørsten.

Bakre motor:

- A. For å skifte de bakre kullbørstene, må du fjerne de fire mutterne som holder hele motorsatsen sammen. Deretter fjerner du bakplaten og motoren for å komme til de bakre kullbørstene.
- B. Bruk samme prosedyre som på fremre motor for å skifte kullbørstene.

- C. Sett motoren tilbake i riktig posisjon og kontroller at pakningen er i god stand og riktig montert. Skru så sammen motorsatsen igjen. OBS: Når du skrur sammen motorsatsen igjen, må du kontrollere at avstanden mellom fremre og bakre motorfeste er 100 mm (+/- 3 mm).
6. Skyv motorsatsen tilbake i plasthuset og sørg for at de fire skruene i front kommer ut av hullene, så mutterne kan skrues på og strammes til.
7. Husk å sette inn filteret før du monterer det burgunderfargede bakdekselet.

Alt annet vedlikehold som ikke er forklart her, skal utføres av din leverandør eller av autorisert verksted.

Alle garantireparasjoner skal utføres av autorisert verksted.

LYKKE TIL MED DIN CHALLENGAIR AIRMAX!

Desember 2006

Norsk Importør:

Hund-1 DA, Sørkedalen, 0758 Oslo

e-post: post@hund-1.no

